

Conseils d'application d'un adhésif pour vitre

Accessibilité









Conseils avant application :

MUNISSEZ-VOUS DU MATÉRIEL SUIVANT :

- 1 pulvérisateur contenant de l'eau additionnée de quelques gouttes d'agent moussant (type produit vaisselle)
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir
- 1 raclette en caoutchouc
- 1 cutter
- 1 rouleau de papier essuie-tout

NOS RECOMMANDATIONS

- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
- Si la pose est effectuée sur la face extérieure du vitrage, attendez 24 h avant d'appliquer un vernis incolore ou silicone sur toute la périphérie du film, afin de parfaire l'étanchéité.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, ils disparaîtraient après 3 semaines.
- Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage (3 à 5 semaines).
- Après la période de séchage, le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire.

			
<p>Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.</p>	<p>Précoupez le film avec un cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.</p>	<p>Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de deux morceaux de scotch.</p>	<p>Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse.</p>
			
<p>Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.</p>	<p>Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.</p>	<p>Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.</p>	<p>Recoupez le film à un format inférieur de 2mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis marouflez à nouveau.</p>