

Conseils pour la pose d'un collier universel

Signalisation externe

Conseils avant montage :

Assurez-vous que vos panneaux sont bien équipés d'un ou plusieurs rails au dos.

Si ce rail n'est pas déjà monté au panneau, le coller à l'aide de l'adhésif double face précollé et exercer une forte pression sur toute la longueur du rail de manière à ce que l'adhésif soit partout en contact avec le dos du panneau. Vous pouvez également positionner des éléments lourds sur le rail durant le temps de fixation de manière à augmenter le contact.

Il est conseillé d'attendre 72h avant de pouvoir fixer votre panneau au poteau pour augmenter l'adhésion du double face.

Mode d'emploi

1



Assurez-vous que vous disposez du matériel nécessaire pour la pose du collier: 1 bride, 2 vis tête marteau avec écrous, une cage à vis et une bande métallique ajourée. Prévoyez une pince pour couper la bande, un tournevis plat et une clé à pipe ou à cliquet.

2



Posez la bande métallique seule autour du poteau de façon à voir la longueur dont vous disposez. Si elle est trop longue il faudra prévoir une découpe. Il faut idéalement avoir une longueur du périmètre du poteau + 5cm.

3



Assurez-vous donc d'avoir 5cm de marge pour le serrage et coupez le surplus de bande à l'aide d'une pince.

4



Maintenant que vous avez la bonne longueur de bande, passez l'extrémité dans la cage à vis

Conseils pour la pose d'un collier universel

Signalisation externe

5



Repassez l'extrémité de la bande de l'autre côté de la cage à vis de façon à obtenir une boucle, comme la photo ci-dessus. Tirez la bande pour la faire ressortir de l'autre côté et la caler.

6



Fixez la bride sur le rail du panneau à l'aide des vis à tête marteau et des écrous. Serrez à l'aide de la clé à pipe.

7



Passez la bande métallique dans la bride

8



Faites le tour du poteau avec la bande métallique et repassez l'extrémité dans la cage à vis

9



Vissez la vis de la cage à vis pour faire coulisser la bande métallique et obtenir le serrage nécessaire

10



Votre collier de serrage universel est posé. Répétez l'opération pour fixer une nouvelle bride au poteau.