

Accessibilité

Matériel nécessaire :

Une paire de gants en latex et lunettes de protection
Un mélangeur Pneumatique
Une spatule crantée n°5
Une bande adhésive de masquage
du solvant type acétone
un chiffon blanc non pelucheux

Conditions de pose :

La température du support doit être supérieure à 5°C. Le support doit être sec, stable et propre.
La température de la colle des BAO ou des BEV doit être supérieure à 5°C.

Préparation du support :

• **Sur asphalte (revêtement hydrocarboné)**

Vérifier la planéité de la surface à traiter et ôter les surépaisseurs. Débarrasser le support (sol) des matériaux non adhérents (terre, gravier, sable, graisse, huile poussière, etc...) à l'aide d'une brosse ou d'un balai. Si nécessaire, chauffer à l'aide d'un chalumeau la surface à traiter. Cette opération transfère des calories au sol, sèche le sol et améliore l'état de surface.

Attention : sur l'asphalte, trop chauffer fait remonter l'hydrocarbure et diminue l'adhésion de la colle.

Sur revêtement neuf d'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

• **Sur béton et ciment neuf**

Vérifier que le sol soit sec conformément au DTU. Procéder à un grenailage pour éliminer les remontées de laitance. Traitement acide.

Appliquer notre primaire béton bi composant avant de procéder à la pose.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.

• **Sur béton ancien**

Procéder à un grenailage pour éliminer les salissures superficielles et les remontées de laitance.

Appliquer notre primaire béton bi composant avant de procéder à la pose.



Accessibilité

Préparation de la colle :

- 1- Implanter et délimiter la zone d'application sur votre support à l'aide de bande cache. Laisser environ 5 mm de vide, entre le bord interne de la bande cache et le bord de la bande podotactile.
- 2- Doser la quantité de colle nécessaire dans un récipient à part.
- 3- Ajouter le catalyseur/durcisseur (sachet de poudre blanche peroxyde). Mélanger et homogénéiser avec un mélangeur pneumatique pendant au minimum 5 minutes (moins par temps chaud).

Attention, la durée pratique du mélange est de 15 minutes à 20°C. Avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

Application :

Déposer la colle à l'aide de la spatule crantée sur la surface au sol.
Appliquer immédiatement la BEV ou BAO en prenant soin de chasser l'air sous la plaque.
Presser légèrement la plaque sur son pourtour pour faire remonter la colle et générer ainsi un joint congé.
Retirer immédiatement la bande adhésive de masquage.
Retirer à l'aide d'un chiffon blanc les éventuelles traces de colle.
Au cours du durcissement de la colle, vérifier que les bords de la BEV ou BAO restent bien plaqués.
Nettoyer les outils avec de l'acétone.



Stockage :

Température inférieure à 25°C, pendant 6 mois dans son emballage d'origine.