

Accessibilité

Matériel nécessaire :

- Une paire de gants en latex et lunettes de protection
- Un mélangeur Pneumatique
- Un rouleau acrylique 12 mm



Conditions de pose :

La température du support doit être supérieure à 10°C. Le support doit être sec, stable, propre, exempt de matière non adhérente.

Préparation du support :

• **Sur revêtement béton**

Faire un grenaillage puis appliquer. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage.

Application :

- Mélanger parfaitement la base et le durcisseur. Prévoir 2 sachets de 80 grammes de durcisseur pour un kit de 7 kg.
- Appliquer immédiatement sur support propre et sec. Ne pas diluer.
- L'application se fait à l'aide d'un rouleau acrylique 12 mm à une température ambiante et une température du support supérieure à 10°C.
- Prévoir 500 à 700 g/m² selon porosité du support,

Important :

- Après séchage, si des zones blanchâtres apparaissent, il est nécessaire de repasser une couche à 500g/m².

