

# Lampe portable LED 1500 ml

Prévention des risques

réf. 29099



## Caractéristiques

- Kit comprenant :
  - 1 Lampe BAPI avec batterie Lithium Ion
  - 1 Support de fixation mural (vis non fournies)
  - 1 Chargeur 230 V avec connecteur USB
- Lampe : 30 x LED - 15 W.
- Flux lumineux Jusqu'à 1500 lumens environ.
- 3 Réglages du flux lumineux : 25%, 50% ou 100% de luminosité.
- Autonomie : 2.5 h à 100%, 6h à 50%, 9h à 25%.
- Temps de charge : 6 heures.
- Témoin de capacité de charge.
- Indice de protection : IP54.
- Alimentation Chargeur 230V avec connecteur USB.
- Températures d'utilisation : +10°C à +35°C.
- Batterie Lithium Ion 3,7 V / 6600 mAh.
- Dimensions H 224 x L 161 x P 169 mm.
- Poids : 820 g.
- Garantie 2 ans.
- Le support de fixation mural permet d'accrocher le BAPI au mur conformément à la réglementation en vigueur. Des aimants positionnés sous le socle permettront de placer le BAPI sur une surface métallique avec une plus grande stabilité.

# Lampe portable LED 1500 ml

Prévention des risques

réf. 29099

## **Conditions d'utilisation :**

- Application : locaux de service électrique.
- Avant la première utilisation :
  - Chargez la batterie du BAPI pendant 6 heures au minimum (l'affichage de la capacité de la batterie clignote vert).
  - Lorsque les 4 diodes témoins au dos du BAPI sont allumées et fixes la batterie a atteint sa charge maximale.
  - La batterie de ce produit n'est pas remplaçable.
- Utilisation :
  - Cette lampe possède une batterie Lithium Ion rechargeable. Elle ne doit pas être allumée en charge.
  - 3 Réglages de la luminosité sont disponibles. Pour sélectionner le réglage souhaite, presse le bouton rouge au dos de l'appareil.

## **Quels sont les avantages de ce produit ?**

- *Lampe portable ultra puissante* facilitant l'intervention.

## **Conditionnement**

Vendu à l'unité.

Attention :

- En cours de changement de la batterie, ne jamais allumer la lampe.
- N'utiliser que les chargeurs fournis avec l'appareil.
- Ne jamais ouvrir ou démonter le boîtier de l'appareil.
- Ne jamais mettre l'appareil en contact avec de l'eau.
- Ne pas immerger.
- Le nettoyage de l'appareil doit se faire à l'aide d'un chiffon humide.