

# Montage du séparateur et hygiaphone de bureau

Ref :  
28651/28650

## Signalétique interne

### Conseils avant assemblage :

Nombre de personnes nécessaires pour le montage : 3.

Prévoir une clé Allen (non-fournie)

Le kit de fixation est composé des éléments suivants :

- 2 pieds en inox brossé
- 4 caoutchoucs adhésifs
- 4 pièces de liaison laquée
- 4 grosses vis
- 4 petites vis
- 4 patins en caoutchouc



Avant l'assemblage, assurez-vous que la surface sur laquelle vous travaillez soit lisse afin d'éviter d'abimer la vitre.

Avant l'assemblage, nettoyez la vitre en verre à l'aide d'eau claire et d'un chiffon sans poussière

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Positionner une grosse vis dans le pied, puis emboîter la pièce de liaison et le boulon</p>	<p>Serrer le tout en tournant la pièce de liaison, et terminer à la clé Allen</p>	<p>Coller les caoutchoucs adhésifs sur les pièces de liaison</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Positionner les deux pièces de liaison face à face</p>	<p>Visser à l'aide des petites vis les deux pièces de liaison ensemble sans serrer (de manière à laisser passer la vitre). Placer les patins sous les pieds. (2 patins par pied)</p>	<p>Placer la vitre entre les pièces de liaison et serrer pour que la vitre soit stable.</p>